

VIRADEG HIZLI KURULUM AYARI

```
* * * * V I R A * * * *
* * * * V I R A D E G * * * *
* * * * T y p e : V 4 * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
```

Bu, enerji sağlandığında giriş görünümüdür. 2-3 saniye boyunca gösterilecek ve ardından aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

```
0 0 : 0 0 3 1 . 0 1 . 2 0 1 7
P r e s : 5 . 3 B a r T m p : 1 3 C
S Y S T E M O F F
```

Bu sadece sistem statüsünü sunan bir tür arayüzdür. Tarih, saat, basınç, sıcaklık ve sistem konumunu içerir.

AYARLAR

```
* * * M A I N M E N U * * *
< S E T T I N G S > >
```

Bu, tüm değerleri değiştirmek veya düzenlemek için ana ayarlar menüsüdür. İşte değiştirmek istediğiniz bölüm. Düzenlemek için enter tuşuna tıklayın

```
< S E T T I N G S > >
L A N G U A G E >
```

Language (Dil) ekranını bulun ve değiştirmek için ENTER düğmesini kullanın

```
L A N G U A G E
E N G L I S H
```

Ok tuşlarını kullanarak dilinizi seçin ve Ayarınızı kaydetmek için ENTER düğmesine basın.

Zaman Ayarı

```
< S E T T I N G S > >
T I M E S E T >
```

Zaman Ayarı ekranını bulun ve değerleri düzenlemek için ENTER düğmesini kullanın.

```
T i m e H H : M M
1 4 : 5 8
```

Saati değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Saatinizi ayarladıktan sonra, kaydetmek için lütfen ENTER düğmesine tıklayın.

Tarih Belirlendi

```
< S E T T I N G S > >
D A T E S E T >
```

Tarih Ayarı ekranını bulun ve ENTER düğmesini kullanın.

```
D a t e D D : M M : Y Y
1 7 - 0 5 - 1 7
```

Tarihleri değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Tarihinizi ayarladıktan sonra, ay ve yılı ayarlamak için lütfen ENTER düğmesine basın.

Haftalık Çalışma Süresi Ayarı

```
< S E T T I N G S > >
W E E K L Y R U N T I M E 1 >
```

Bu bölümde, iki farklı zaman ayarı arasında ViraDeg çalışma saatlerini belirleyebilirsiniz. Başlangıç/duruş saatlerini ayarlamak için Enter'a tıklayın.

```
W E E K L Y R U N T I M E 1
S T A R T / S T O P
0 0 : 1 5 / - - : - -
```

Ürün çalışma saatlerini ayarlamak için ok tuşlarını kullanın ve ardından Enter tuşuna tıklayın onu kurtarmak için.

```
< S E T T I N G S > >
W E E K L Y R U N T I M E 2 >
```

Bu bölüm, moladan sonra tekrar başlamak için 2. çalışma saatlerini ayarlamak için oluşturulmuştur. Kesintisiz çalışıyorsa bu parçayı ayarlamanıza gerek yoktur.

Maks. Basınç Ayarı

```
< S E T T I N G S > >
P r e s s u r e M a x S e t >
```

Ürününüzü ve sisteminizi kaydetmek için maksimum basıncınızı ayarlamak üzere Ayarlar'daki ekrana ulaşın.

```
P r e s s u r e M a x S e t
4 . 5
```

İstenmeyen maksimum basınç değerini ayarlayın aşıldı.

Yüksek / Düşük Sıcaklık Ayarı

```
< S E T T I N G S > >
T e m p e r a t u r e H i g h S e t >
```

Sistemi kaydetmek için "yüksek sıcaklık" ayarlamak üzere bu bölümü bulun components.

```
T e m p e r a t u r e H i g h S e t
8 0 . 0
```

Maks. sıcaklık değerini ayarlayın ve "Enter" düğmesi ile kaydedin

```
< S E T T I N G S > >
T e m p e r a t u r e L o w S e t >
```

Sistemi korumak amacıyla "düşük sıcaklık" ayarlamak için bu bölümü bulun Bileşenler.

```
T e m p e r a t u r e L o w S e t
5 . 0
```

Düşük sıcaklık değerini ayarlayın ve "Enter" düğmesi ile kaydedin

Yüksek Basınç Setinin Doldurulması

```
< S E T T I N G S > >
R e f i l l i n g P r . H i g h S e t >
```

Bu kısımda, ViraDeg maksimum basınç değerini ayarlayabilirsiniz. yeniden doldurma yapıyor. Basınç ayarladığınız değere ulaşına kadar yeniden doldurur

```
R e f i l l i n g P r . H i g h S e t
6 . 0
```

İşte ayar ekranı. Lütfen değerınızı ayarlayın ve ENTER'a tıklayın - düğmesine basarak kaydedin.

```
< S E T T I N G S > >
R e f i l l i n g P r . L o w S e t >
```

Bu kısımda, yeniden doldurmaya başlamak için düşük basınç değerini ayarlayabilirsiniz. Sistem basıncı ayarladığınız değerden düşüğe ViraDeg yeniden dolmuştur.

```
R e f i l l i n g P r . L o w S e t
5 . 0
```

```
< S E T T I N G S > >
S t a n d b y T i m e S e t >
```

Bu bölüm, aşağıdaki durumlarda sistemin ne kadar süre boşa kalacağını tanımlar sistemde hava boşluğu yoktur. Bu enerji tasarrufu içindir.

```
S t a n d b y T i m e ( H o u r s )
0 0 6
```

6 saat, ViraDeg'in hava tamamen tahliye edildikten sonra 6 saat boyunca duracağı anlamına gelir sistemden. Sonra 6 saat sonra tekrar başlar. (örnek)

Fabrika Ayarları

Sistem : Kapalı

Bekleme Süresi : 12 Saat

Dil : Türkçe

Maks. Kazan Dolum Süresi : 45 sn.

	V4 / V4-R	V6 / V6-R
Vakum Süresi :	8 sec	12 sec
Basınç Maks. Set :	9.0 bar	9.9 bar
Dolum Presi. Maks. Set :	4.0 bar	6.0 bar
Dolum Presi. Düşük Ayar :	3.8 bar	5.5 bar
Yeniden Doldurma Süresi :	20 times	15 times
Sıcaklık. Yüksek Ayar :	80°C	80°C
Sıcaklık. Düşük Ayar :	5°C	5°C
Tüm Çalışma Süresi :	24 hrs	24 hrs

Düğmeler



• Menü / İptal / Çıkış



• Onayla / Gir



• Sonraki / Yukarı / Artış



• Sonraki / Aşağı / Azaltma

